GLADEN MOSCONI
NEXT LEVEL CAR AUDIO

PINBELEGUNG VERSTÄRKERSEITE
PIN ASSIGNMENT AMPLIFIER SIDE
ASIGNACIÓN DE PINES LADO AMPLIFICADOR

SU-HYUPICO6-8

Plug&Play-Kabelbaum für Hyundai i30 PD ohne Soundsystem, für vollaktiven Anschluss
Plug & play harness for Hyundai i30 PD without sound system, for fully active installation
Mazo de cables plug & play para Hyundai i30 PD sin sistema de sonido, para conexión totalmente activa

Belegung der Stecker zum GLADEN- oder MOSCONI-Verstärker. Die Fahrzeugseite ist Plug&Play und bleibt unverändert.
Pin assignment of the connectors to the GLADEN or MOSCONI amplifier. The vehicle side is plug & play and stays unchanged. · Asignación de los conectores al amplificador GLADEN o MOSCONI. El lado del vehículo es plug & play y no se modifica.

STECKER A · LAUTSPRECHERAUSGÄNGE
Speaker outputs · Salidas de altavoz



Ansicht Kabeleinführung
View from wire entry
Vista desde entrada de cables

■ Plus · plus · positivo
◩ Minus · minus · negativo
⬚ frei · empty · libre

Molex Mini-Fit Jr., 16-polig (2 × 8) → Buchse SPEAKER OUT CH1–6 / OUT CH7–8 am Verstärker
SPEAKER OUT CH1–6 / OUT CH7–8 socket on the amplifier · Conector SPEAKER OUT CH1–6 / OUT CH7–8 del amplificador

Kanal Channel · Canal	Plus Plus · Positivo	Minus Minus · Negativo	mm²	Fahrzeug Vehicle · Vehículo
OUT CH1	weiß	weiß/schwarz	1,50	Hochtöner vorne links · front tweeter left · tweeter delantero izquierdo
OUT CH2	grau	grau/schwarz	1,50	Hochtöner vorne rechts · front tweeter right · tweeter delantero derecho
OUT CH3	grün	grün/schwarz	0,75	Hinten links · rear left · trasero izquierdo
OUT CH4	violett	violett/schwarz	0,75	Hinten rechts · rear right · trasero derecho
OUT CH5	blau	blau/schwarz	0,75	Tiefmitteltöner vorne links · front midbass left · medio-grave delantero izquierdo
OUT CH6	braun	braun/schwarz	0,75	Tiefmitteltöner vorne rechts · front midbass right · medio-grave delantero derecho

Aderfarben · Wire colours · Colores: weiß · white · blanco | schwarz · black · negro | grau · grey · gris | grün · green · verde | violett · violet · violeta | blau · blue · azul | braun · brown · marrón

STECKER B · SIGNALEINGANG
Signal input · Entrada de señal



Ansicht Kabeleinführung
View from wire entry
Vista desde entrada de cables
Zahl = Pin · number = pin · número = pin

Molex Micro-Fit 3.0, 8-polig (2 × 4) → Buchse ANALOG IN CH1–4 am Verstärker (Hochpegel vom Werksradio)
ANALOG IN CH1–4 socket on the amplifier (high level from factory head unit) · Conector ANALOG IN CH1–4 del amplificador (nivel alto de la radio de serie)

Kanal Channel · Canal	Plus (Pin) Plus · Positivo	Minus (Pin) Minus · Negativo	mm²	Fahrzeug Vehicle · Vehículo
IN CH1	8 weiß	4 weiß/schwarz	0,50	Front links · front left · delantero izquierdo
IN CH2	7 grau	3 grau/schwarz	0,50	Front rechts · front right · delantero derecho
IN CH3	6 grün	2 grün/schwarz	0,50	Hinten links · rear left · trasero izquierdo
IN CH4	5 violett	1 violett/schwarz	0,50	Hinten rechts · rear right · trasero derecho

Aderfarben · Wire colours · Colores: weiß · white · blanco | schwarz · black · negro | grau · grey · gris | grün · green · verde | violett · violet · violeta

BEIPACK
Supplied loose parts · Piezas sueltas suministradas

Kanal 7/8 (Vorverstärkerausgang) auf zwei Cinch-Stecker: rot = Kanal 7 (rechts), schwarz = Kanal 8 (links) · Channel 7/8 (pre-out) on two RCA plugs: red = channel 7 (right), black = channel 8 (left) · Canal 7/8 (salida de preamplificador) en dos conectores RCA: rojo = canal 7 (derecho), negro = canal 8 (izquierdo)

PASSENDE VERSTÄRKER
Compatible amplifiers · Amplificadores compatibles

Modell Model · Modelo	Hinweis Note · Nota
✓ MOSCONI GLADEN PICO 4|8 DSP V2 · ONE 4|8 DSP	ohne Umbau, Eingang 3/4 durchgeschleift · plug & play, input 3/4 passed through · sin modificación, entrada 3/4 en paso
✓ MOSCONI GLADEN PICO 6|8 DSP V2 · ONE 6|10 DSP	ohne Umbau · plug & play · sin modificación
✓ MOSCONI GLADEN PICO 8|10 DSP V2 · ONE 8|10 DSP	ohne Umbau · plug & play · sin modificación
✓ MOSCONI GLADEN PRO 8|30 EVO · GLADEN RCore6|8DSP	Eingang über Cinch-Adapter SU-EXT4RCA-MALE, Lautsprecher-Molex abschneiden · input via RCA adapter SU-EXT4RCA-MALE, cut off speaker Molex plugs · entrada con adaptador RCA SU-EXT4RCA-MALE, cortar Molex de altavoz