GLADEN MOSCONI
NEXT LEVEL CAR AUDIO

PINBELEGUNG VERSTÄRKERSEITE
PIN ASSIGNMENT AMPLIFIER SIDE
ASIGNACIÓN DE PINES LADO AMPLIFICADOR

# SU-ISOPICO

Universal-Kabelbaum für ISO-Anschlüsse
Universal harness for ISO connectors
Mazo universal para conectores ISO

Belegung der Stecker zum GLADEN- oder MOSCONI-Verstärker. Die Fahrzeugseite ist Plug&Play und bleibt unverändert.
Pin assignment of the connectors to the GLADEN or MOSCONI amplifier. The vehicle side is plug & play and stays unchanged. · Asignación de los conectores al amplificador GLADEN o MOSCONI. El lado del vehículo es plug & play y no se modifica.

## STECKER A · LAUTSPRECHERAUSGÄNGE
Speaker outputs · Salidas de altavoz




Ansicht Kabeleinführung
View from wire entry
Vista desde entrada de cables

■ Plus · plus · positivo
◩ Minus · minus · negativo
⬚ frei · empty · libre

**Molex Mini-Fit Jr., 16-polig (2 × 8)** → Buchse SPEAKER OUT CH1–6 / OUT CH7–8 am Verstärker
SPEAKER OUT CH1–6 / OUT CH7–8 socket on the amplifier · Conector SPEAKER OUT CH1–6 / OUT CH7–8 del amplificador

| Kanal<br>Channel · Canal | Plus<br>Plus · Positivo | Minus<br>Minus · Negativo | mm² | Fahrzeug<br>Vehicle · Vehículo |
|---|---|---|---|---|
| OUT CH1 | weiß | weiß/schwarz | 1,50 | Front links · front left · delantero izquierdo |
| OUT CH2 | grau | grau/schwarz | 1,50 | Front rechts · front right · delantero derecho |
| OUT CH3 | grün | grün/schwarz | 1,50 | Hinten links · rear left · trasero izquierdo |
| OUT CH4 | violett | violett/schwarz | 1,50 | Hinten rechts · rear right · trasero derecho |
| OUT CH5 | blau | blau/schwarz | 1,50 | Subwoofer, gebrückt: CH5 + / CH6 − · subwoofer, bridged: CH5 + / CH6 − · subwoofer, en puente: CH5 + / CH6 − |
| OUT CH6 | braun | braun/schwarz | 1,50 | Subwoofer, gebrückt: CH5 + / CH6 − · subwoofer, bridged: CH5 + / CH6 − · subwoofer, en puente: CH5 + / CH6 − |

Aderfarben · Wire colours · Colores: weiß · white · blanco | schwarz · black · negro | grau · grey · gris | grün · green · verde | violett · violet · violeta | blau · blue · azul | braun · brown · marrón

## STECKER B · SIGNALEINGANG
Signal input · Entrada de señal




Ansicht Kabeleinführung
View from wire entry
Vista desde entrada de cables
Zahl = Pin · number = pin · número = pin

**Molex Micro-Fit 3.0, 8-polig (2 × 4)** → Buchse ANALOG IN CH1–4 am Verstärker (Hochpegel vom Werksradio)
ANALOG IN CH1–4 socket on the amplifier (high level from factory head unit) · Conector ANALOG IN CH1–4 del amplificador (nivel alto de la radio de serie)

| Kanal<br>Channel · Canal | Plus (Pin)<br>Plus · Positivo | Minus (Pin)<br>Minus · Negativo | mm² | Fahrzeug<br>Vehicle · Vehículo |
|---|---|---|---|---|
| IN CH1 | 8 weiß | 4 weiß/schwarz | 0,50 | Front links · front left · delantero izquierdo |
| IN CH2 | 7 grau | 3 grau/schwarz | 0,50 | Front rechts · front right · delantero derecho |
| IN CH3 | 6 grün | 2 grün/schwarz | 0,50 | Hinten links · rear left · trasero izquierdo |
| IN CH4 | 5 violett | 1 violett/schwarz | 0,50 | Hinten rechts · rear right · trasero derecho |

Aderfarben · Wire colours · Colores: weiß · white · blanco | schwarz · black · negro | grau · grey · gris | grün · green · verde | violett · violet · violeta

## BEIPACK
Supplied loose parts · Piezas sueltas suministradas

Cinch-Kabel rot/schwarz für den Vorverstärkerausgang Kanal 7/8 · RCA cable red/black for the pre-out channel 7/8 · cable RCA rojo/negro para la salida de preamplificador canal 7/8

## PASSENDE VERSTÄRKER
Compatible amplifiers · Amplificadores compatibles

| Modell<br>Model · Modelo | Hinweis<br>Note · Nota |
|---|---|
| ✓ MOSCONI GLADEN PICO 4\|8 DSP V2 · ONE 4\|8 DSP | ohne Umbau, Eingang 3/4 durchgeschleift · plug & play, input 3/4 passed through · sin modificación, entrada 3/4 en paso |
| ✓ MOSCONI GLADEN PICO 6\|8 DSP V2 · ONE 6\|10 DSP | ohne Umbau · plug & play · sin modificación |
| ✓ MOSCONI GLADEN PICO 8\|10 DSP V2 · ONE 8\|10 DSP | ohne Umbau · plug & play · sin modificación |
| ✓ MOSCONI GLADEN PRO 8\|30 EVO · GLADEN RCore6\|8DSP | Eingang über Cinch-Adapter SU-EXT4RCA-MALE, Lautsprecher-Molex abschneiden · input via RCA adapter SU-EXT4RCA-MALE, cut off speaker Molex plugs · entrada con adaptador RCA SU-EXT4RCA-MALE, cortar Molex de altavoz |